

Pflegeanweisung für Holzböden mit ProActive Oberfläche



So einfach pflegen Sie Ihren ProActive endgeöhlten Parkettboden!

Schützen Sie Ihr Parkett vor Sand, Steinen und Wasser.

Schmutzfänger bzw. Sauberlaufzonen werden empfohlen.

Regelmäßige Polishpflege verzögert den natürlichen Verschleiß.

ProActive ist eine fertig endgeöhlte, schmutzabweisende Oberfläche.

Zwischendurch erfolgt die Reinigung am besten mit Mop, Harbesen oder Staubsauger.

Entfernen Sie festhaftenden Schmutz durch eine Feuchtreinigung.

Filzgleiter unter Stühlen und Tischen verhindern Kratzer.

Achten Sie auf ein behagliches Raumklima:

ca. 20 °C Raumtemperatur
ca. 50 % rel. Luftfeuchtigkeit

Schützen Sie Ihren Parkettboden und Ihre Stiege vor zu starker Sonneneinstrahlung, dies könnte eine stärkere Verfärbung zur Folge haben. Auch beim Auflegen von Teppichen kann die Sonneneinstrahlung zu unterschiedlichen Verfärbungen führen.

ProActive ist eine endgeöhlte Oberfläche auf Basis von pflanzlichen Naturölen, welche dem Boden eine matte, natürliche Optik verleiht. Die Oberfläche ist sehr strapazierfähig (in Bereichen normaler und mittlerer Beanspruchung) und pflegeleicht. ProActive ist speichel- und schweißecht sowie frei von schädlichen Inhaltsstoffen und daher physiologisch unbedenklich.

Raumklima

Der natürliche Werkstoff Holz atmet. Ist die Luft sehr trocken, wird dem Holz Feuchtigkeit entzogen und das Holz schwindet. Dabei kann es zu mehr oder minder großen Fugen kommen. Höhere Luftfeuchtewerte können das Holz zum Quellen bringen.

Grundsätzlich sollte man dies nicht negativ bewerten, sondern als Natürlichkeit des Werkstoffes Holz betrachten. Das ideale Raumklima liegt bei einer Temperatur von ca. 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 %. Sorgen Sie deshalb während der Heizperiode für das richtige Raumklima. Hier kann ein Luftbefeuchter, der zu Beginn der Heizperiode in Betrieb genommen wird, wertvolle Dienste leisten. Bedenken Sie auch, dass Sie dadurch wertvolle Heizenergie sparen können, da durch eine höhere Luftfeuchtigkeit auch eine geringere Raumtemperatur als angenehm empfunden wird.

Reinigungs- und Pflegemittel

Reinigung:

Die **Zwischenreinigung** oder **Unterhaltsreinigung** wird immer dann durchgeführt, wenn der Holzfußboden verschmutzt ist. Dabei wird Grobschmutz mit dem Mop, Harbesen oder Staubsauger entfernt.

Verschmutzungen in Form von Staubkörnchen und Steinen zerkratzen die Oberfläche und sind daher umgehend zu entfernen. Feiner Schmutz oder Staub wird mit einem nebelfeuchten (wie aus der Wäscheschleuder) Wischgerät oder Lappen entfernt. Dabei soll dem Wischwasser Profi-Parkett-Cleaner PA 7 beigemischt werden. Mischungsverhältnis ca. 50 - 100 ml Profi-Parkett-Cleaner PA 7 auf 10 Liter Wasser.

Die Häufigkeit der Zwischenreinigung richtet sich nach der gewünschten Sauberkeit des Holzfußbodens.

Grundreinigung: Es ist keine Grundreinigung erforderlich. Bei zu starkem Schichtaufbau kann dieser durch Wischen mit Profi-Parkett-Cleaner PA 7 wieder abgebaut werden.

Pflege:

Die Pflege wird mit Profi-Parkett-Polish PA 14 durchgeführt. Dabei handelt es sich um ein umweltgerechtes, wässriges Mehrzweck-Pflegemittel mit pflanzlichen Wachsen. Der Pflegefilm ist trittfest, wischfest, rutschhemmend, lange haltbar und kann bei Bedarf leicht nachpoliert werden.

Bei der **Unterhaltspflege** werden 100 ml Profi-Parkett-Polish PA 14 auf 10 Liter Wasser gegeben und der Holzfußboden damit nebelfeucht gewischt. Trocknungszeit: je nach Umgebungsbedingungen und Auftragsmenge ca. 30 Minuten. Volle Belastbarkeit nach Trocknung über Nacht.



PROACTIVE

Pflegeanweisung für Holzböden mit ProActive Oberfläche

Bei der **Vollpflege** wird Profi-Parkett-Polish PA 14 unverdünnt auf den gereinigten Holzfußboden mit einem Mopp/Besen und untergelegtem Baumwolltuch am besten in Längsrichtung der Dielen/Parkettstäbe aufgetragen. Je nach Auftragsgerät beträgt der Verbrauch 1 Liter für ca. 50 m².

Die Vollpflege kann auch im Spray-Cleaner-Verfahren durchgeführt werden. Dabei wird Profi-Parkett-Polish PA 14 unverdünnt in Verbindung mit einer Scheibenmaschine und untergelegtem weißen Pad eingesetzt.

Die Art und Häufigkeit der durchzuführenden Pflege ist abhängig von der Nutzung des Raumes. In normal beanspruchten Räumen ist die Durchführung einer Vollpflege alle 6 - 10 Wochen ausreichend.

Schlusshinweis

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen und will Sie nach bestem Wissen beraten. Auch einschränkende Informationen und Warnhinweise werden nicht vermieden, um das Fehlerrisiko zu minimieren. Naturgemäß beinhalten Merkblätter nicht lückenlos alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten, die zum Teil auch durch den vielseitigen Werkstoff „Holz“ gegeben sind. Es kann daher den fachmännischen Verarbeiter nicht von der Rückfrage in Zweifelsfällen, der eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie der kritischen Aufmerksamkeit bei der Verarbeitung entbinden. Natürlich verzichtet das Merkblatt auch auf Informationen, die man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann. Der Inhalt des Merkblattes ist ohne Rechtsverbindlichkeit und es können daraus keine Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen das WEITZER PARKETT-Team gerne zur Verfügung.